

Návod k použití PUZZI 100 SUPER

I. Dávkování čistícího přípravku

1x dávka (sáček) = 100ml použijeme na přípravu 10 litrů teplé vody. Obsah nádrže na čistící roztok je 10 litrů (tj. 1x dávka)

II. Plnění čistícího stroje roztokem

Vypněte stroj a vytáhněte zástrčku z elektrické sítě. Do čistého kbelíku nalijte vlažnou vodu (max. 50°C) a přidejte čistící přípravek dle bodu I. Poté řádně zamíchejte a nalijte do určené nádrže ve stroji.

III. Čištění koberce

Stiskněte obě tlačítka na stroji (čištění a odsávání), tím uvedete stroj do chodu. Před vlastní prací vyzkoušejte na koberci nebo čalounění stálobarevnost na málo viditelném místě. Hubici posunujeme po koberci směrem k sobě a zároveň rozstříkujeme pomocí páčky čistící roztok, zároveň dochází k odsávání čistící tekutiny. Na více znečištěná místa naneste přípravek na plochu 3-4m², nechte několik minut působit a potom opětovně odsajte.

POZOR!! Pokud byl v minulosti k čištění koberce použit přípravek Vanish nebo jiný podobný silně pěnivý přípravek je nutné dbát zvýšené pozornosti!! Hrozí napěnění přípravku v odpadové nadobě a k nasátí a tím zničení stroje.

IV. Během provozu

Nádrž na odpadní tekutinu se postupně naplní odsávanou tekutinou, tato nádrž však nesmí přetékat. Jestliže přeteče, vysušte dno pod nádrží. V případě, že mycí hubice nerozstříkuje na koberec žádnou čistící tekutinu je nádrž na roztok prázdná a je nutné stroj ihned vypnout. Další možnost je ucpaná tryska odšroubujte ji a propláchněte. Čerpadlo nesmí běžet naprázdno, raději vypněte čerpadlo dříve, než dojde čistící tekutina. Je-li odpadní nádrž naplněna, vylijte odsátou tekutinu a postupujte dle bodu 2.

V. Po skončení čištění

Zbýlý čistící roztok odsajte hadicí z nádržky (zapněte tlačítko odsávání). Tím se i vyčistí hadice od nečistot. Nádrž na odpadní tekutinu opláchněte vlažnou vodou a nechte zvolna oschnout. Zbytek stroje otřete vlhkým hadrem (nikdy nemyjte pod tekoucí vodou). Dle potřeby propláchněte i sací hubice. POZOR! – stroj nenechávejte schnout na topení nebo kamnech !! Může se zdeformovat !!

VI. Vrácení stroje

Návod k obsluze spolu s čistícím strojem a veškerým příslušenstvím (čistící nástavce, hadice, nepoužité sáčky s čistícím práškem) vraťte obsluze půjčovny v předem stanovený den a hodinu.



VII. RADY NA ZÁVĚR

Při odpojení stroje ze sítě tahejte vždy za zástrčku, nikdy ne za kabel- při poruše čistícího stroje. Stroj neopravujte, ale spojte se prosím s půjčovnou čistících strojů a domluvte se na dalším postupu. Nezapomeňte případnou závadu nahlásit při vrácení čistícího stroje !!

Koberec vyčistíte max. 2x (voda se nesmí v žádném případě dostat ze spodu koberce). Používejte přiměřené množství čistícího roztoku, koberec se nesmí úplně namočit. Čalounění a interiéry automobilů vyčistíte pouze 1x , aby se tekutina nenasála „ jako do houby “. Po čištění by jste na koberec měli vstupovat až po úplném uschnutí (tj. po 2-4 hodinách)