

Čelní nakladače řady 3





Vhodná konstrukce
Čelní nakladače jsou během všech stupňů návrhu a vývoje traktoru brány jako důležitá součást stroje. Výsledkem je zvýšená nosnost, dlouhá životnost, výkonná hydraulika, výjimečné výkony a rychlé pracovní cykly.

Dokonale sladěný s vaším traktorem John Deere.

Nikde jinde nenajdete dokonalejší kombinaci čelního nakladače a traktoru. Jsme jediná značka, která navrhuje a vyrábí čelní nakladače, které dokonale odpovídají konstrukci traktoru John Deere s rámovou konstrukcí. Nic se nevyrovná následujícím výhodám:

- přesná integrace rámu a konzole nakladače pro větší sílu a životnost,
- perfektní stabilita traktoru,
- snížené namáhání rámu traktoru a konstrukce nakladače,
- výborný výhled,
- plně integrovaná ovládací páka v kabině traktoru,
- vyvážené zatížení přední nápravy během každé pracovní situace,
- výkonná a sladěná hydraulika,
- obrovské výkony a rychlé pracovní cykly,
- volný přístup k servisním místům traktoru i s připojeným čelním nakladačem.

Obsah	
Úvod	2–3
Výkon a spolehlivost	4–5
Výhled a univerzálnost	6–7
Tři druhy vyrovnávání	8–9
Možnosti ovládání	
čelního nakladače	10–11
Modely čelních nakladačů	12–13
Nářadí pro každou práci	14–17
Specifikace a kompatibilita	18–19
Podpora prodejců	20

Dlouholetá spolehlivost

Naše čelní nakladače jsou vyrobené podle náročných norem, proto jsou po dlouhá léta schopny zajistit bezpočet pracovních cyklů s vysokým pracovním výkonem.

Jejich robustní konstrukce a odolná povrchová úprava zajišťují dlouhodobý výkon s minimálním nárokem na servis a údržbu. Přísné testy čelních nakladačů John Deere zaručují dlouhou životnost a spolehlivost.

Výškový dosah až do 4,4 m. Konstrukce ramena poskytuje vysokou přesnost vyrovnávání, velký dosah, velkou zdvihací sílu a přesnou manipulaci s paletou nebo lopatou.

Abyste se vypořádali prakticky s každou prací, kterou máte, můžete volit ze sedmi modelů.



Každý konstrukční model podstupuje tisíce cyklů zvedání, rýpání, otáčení a nárazů. Pak následuje testování v obtížných podmínkách ve skutečném světě, jako je ten váš.

1 Tepelně zpracované čepy poskytují maximální životnost a spolehlivost. Čepy jsou pro lepší komfort vybaveny maznicí.

2 Hydraulické válce jsou přísně kontrolovány. Testy zahrnující stovky tisíc cyklů zaručují dlouhou životnost a spolehlivý výkon.

3 Veškeré hydraulické spojky používají k utěsnění a ochraně před únikem těsnění s plochým čelem (ORFS). Díky velké kontaktní ploše mezi kroužky je tlak udržován v rámci ideálních provozních parametrů.

4 Vysoko umístěná torzní trubka snižuje kmitání ramene čelního nakladače. Zabezpečuje tak jeho větší stabilitu, sílu a přesnost.

5 Zabudované odstavné nohy umožňují jednoduchou demontáž čelního nakladače.

6 Čelní nakladače s mechanickým vyrovnáváním MSL jsou pro zkrácení cyklů vybaveny válci s vyrovnaným objemem. Pístní tyč prochází skrz dvě komory hydraulického válce, čímž se redukuje množství oleje potřebného k plnému vysunutí válce.

7 Nakladače John Deere jsou vybaveny Euro úchytem. Automatický systém zajišťování umožňuje automatické připojení veškerého nářadí John Deere. Uvolnění je také snadné, pouze vytáhněte madlo a otočte ho dolů.

Hydraulické trubky jsou vedeny po vnější straně ramena čelního nakladače, tím je zachována konstrukce čelního nakladače John Deere a zajištěn snadný přístup k celé hydraulické soustavě za účelem její údržby.

Výhled a univerzálnost

Tak dobrý výhled na všechny úkony vám neposkytne žádná jiná kombinace čelního nakladače a traktoru. Rám nakladače je tenký a nenápadný.

Traktory řady 6030 jsou například vybaveny výfukem u sloupku kabiny, který je tímto způsobem odstraněn z vašeho zorného pole.

Zárukou vynikajícího výhledu je rovněž konstrukce torzní trubky bez jakýchkoliv součástí a dále vhodně vedené hydraulické trubky.

Snadné spojování. Hydraulické hadice pro třetí funkci se snadno připojují i odpojují, a to dokonce i když je v nich s připojenou multispojkou vysoký tlak.

Volitelné automatické upínání umožňuje připojení a odpojení nářadí z kabiny. Je to jednoduché, rychlé, spolehlivé, pohodlné a nepotřebujete žádný přidavný ventil.



Ať už pracujete s čelním nakladačem, nebo bez něho, na svoji práci máte vždy jasný výhled.



Čelní nakladač lze snadno připojit a odpojit.

Volitelná multispojka nářadí umožňuje rychlé, snadné, spolehlivé a hlavně současné připojení hydraulických hadic a elektrických konektorů.

Eliminování rázů. Ke zdvihacím válcům nakladače jsou připojeny tlumiče rázů, které zvyšují pohodlí na poli nebo na silnici, a to dokonce i při vyšších rychlostech. Akumulátor tlumiče umístěný uvnitř torzní trubky tlumí rázy a podstatným způsobem omezuje namáhání čelního nakladače i traktoru. Potřebujete-li však provádět přesné práce, jako je například manipulace s paletou, je díky uzavíracímu ventilu možné tlumič odpojit.

Mimořádný komfort na přání. Naše traktory John Deere řady 6030, 7430 a 7530 Premium s přední odpruženou nápravou (TLS) přinášejí během přepravy mimořádný komfort i s plně naloženou lopatou a také vyšší stabilitu lopaty pro snížení rizika rozsypaní převáženého materiálu.

Dokonale integrované součásti. Traktory John Deere řady 5020, 5R, 6030, 6030 Premium a 7030 Premium, mohou být vybaveny přípravou pro čelní nakladač již během výroby traktoru. Výsledkem je ta nejlepší integrace ovládací páky čelního nakladače a hydraulických součástí. Rámy čelního nakladače jsou lakovány společně s rámem traktoru.

Zvolte si jednu ze tří možností vyrovnávání



Nakladače bez vyrovnávání (NSL)

- ekonomická volba tam, kde není potřeba během cyklů zvedání a spouštění udržovat nářadí ve vodorovné poloze (v případě potřeby musí vyrovnání provést sám řidič),
- vynikající úhel nabírání a vyklápění pro snadnou manipulaci se sypkým materiálem, jako je zrno,
- skvělý výhled a pevnost čelního nakladače bez jakýchkoliv součástí nad ramenem,
- dostupné pro modely čelních nakladačů 533, 583, 633, 653 a 683.



Čelní nakladače s mechanickým vyrovnáváním (MSL)

- během cyklů zvedání a spouštění je nářadí automaticky udržováno ve vodorovné poloze,
- vysoká výkonnost,
- ideální pro práci tam, kde potřebujete vysokou provozní výkonnost,
- průměrná odchylka vyrovnávání ± 4 stupně, což znamená minimální odchylku mezi spodní a horní krajní polohou s jakýmkoliv nářadím - a především s paletizačními vidlemi,
- pojistný ventil umožňuje snadno a bezpečně vykonávat i náročné úkoly,
- dostupné pro všechny modely čelních nakladačů.



Čelní nakladače s novým hydraulickým vyrovnáváním (HSL)

- ohromná kompaktnost čelního nakladače díky pomocným hydraulickým válcům,
- nahoře umístěné pracovní válce poskytují nižší profil pro lepší výhled ve všech pracovních polohách,
- vynikající úhel nabírání a vyklápění – ideální pro manipulaci se sypkým materiálem,
- modely čelních nakladačů 583, 633 a 653 umožňují úpravu režimu s ohledem na vykonávanou činnost a pracovní zvyklosti obsluhy:
 - poloha č.1: dokonalé vyrovnávání (průměrná odchylka ± 4 stupně),
 - poloha č.2: samonakládání. Ideální pro nakládání sypkého materiálu lopatou,
- pojistný ventil umožňuje snadné a bezpečné vykonávání i náročných úkonů
- dostupný pro modely čelních nakladačů 583, 633, 653 a 683.



Funkce MemoSystem automaticky nastavuje úhel nářadí

Představte si čas a práci, kterou si můžete ušetřit díky jednoduché předvolbě úhlu nářadí pro opakující se úkony. S naší funkcí MemoSystem jednoduše spouštíte čelní nakladač stisknutím spínače na ovládací páce čelního nakladače. Úhel lopaty je automaticky detekován snímačem. To je vynikající způsob, jak zvýšit produktivitu a vykonat práci snadněji bez nutnosti několikrát měnit polohu nakladače. Změna úhlu nářadí je rychlá a zároveň snadná. Stačí nastavit ukazatel polohy podle nářadí, které používáte.



Komfortní ovládací páka čelního nakladače

Pro nejpresnější ovládání nakladače a pohodlí obsluhy dejte přednost samostatnému hydraulickému rozvaděči (ICV). Vyberte si jednu ze tří možností umístění ovládací páky: integrovaná do boční konzoly, instalovaná do podlahy, nebo zabudovaná do loketní opěrky.



Mechanická ovládací páka

- Mechanicky ovládaný hydraulický ovladač (M-ICV) je díky ventilům ovládaných bovdeny zárukou přesně provedených operací.
- Dokonale integrovaný do boční konzoly traktorů řady 5020, 5R, 6030 Premium a 7030 Premium pro skutečné pohodlí obsluhy při ovládání nakladače.
 - Traktory řady 5015 a 6030 jsou vybaveny ovládací pákou integrovanou do podlahy, kterou lze během jízdy po pozemních komunikacích snadno sklopit.
 - Aktivace plovoucí polohy na ovládací páce vám umožní snadné srovnávání povrchu. Jednoduše stlačte ovládací páku zcela vpřed.

Pomocí vhodného umístění ovládací páky snadno kontrolujete práci s čelním nakladačem



Electronický joystick

- Elektronicky ovládaný hydraulický rozvaděč (E-ICV) je ideální pro vysokou přesnost a maximální produktivitu.
- Ovládací páka zabudovaná do loketní opěrky poskytuje nepřekonatelné pohodlí obsluhy a vynikající ovládání čelního nakladače.
 - Nastavte rychlost čelního nakladače podle prováděné práce.
 - Když se páka nepoužívá, jednoduše ji sklopte pod loketní opěrku.
 - U nových modelů Premium 6030 a 7030 je páka dokonale integrovaná v loketní opěrce. Je možné ji dodatečně namontovat do traktorů řady 6020.
 - Funkce automatické vibrace: umožňuje rychlé vysypání dokonce i lepkavého materiálu.
 - Aktivací plovoucí polohy na ovládací páce můžete snadno srovnávat povrch. Jednoduše stlačte páku zcela vpřed.
- Vysoce technicky vyspělá kombinace elektronické ovládací páky a displeje CommandCenter je v nových modelech Premium zárukou několika výhod:
- nastavení maximální rychlosti čelního nakladače v závislosti na prováděné práci,
 - nezávislé nastavení průtoku oleje mezi 0 a maximem,
 - výběr mezi lineární, progresivní, nebo kombinovanou modulací průtoku oleje pro přesný pohyb čelního nakladače.



Exkluzivní volba řazení převodových stupňů

Pouze John Deere nabízí volitelnou funkci řazení převodových stupňů (GSS), která umožňuje ovládat čelní nakladač a současně řadit, a to pouze jednou ovládací pákou. Tlačítka řazení rychlosti jsou integrována do horní části ovládací páky čelního nakladače. Výsledkem je:

- větší pracovní produktivita při vyšších rychlostech,
- více pohodlí díky snížení únavy obsluhy a snížení hladiny hluku,
- nižší otáčky motoru projevující se snížením spotřeby paliva.

Dostupné na mechanické ovládací páce s převodovkou PowrQuad Plus a AutoQuad Plus.

Pouze John Deere nabízí tři nezávislé funkce ovládací páky

- S ovládací pákou můžete vykonávat až tři úkoly zároveň. Existují následující volby.
- Dvě funkce**
- Tlačit/táhnout ovládací páku za účelem spuštění/zvednutí ramena.
 - Naklopení páky doleva/doprava za účelem naklopení/vyklopení nářadí.
 - Ideální pro lopatu a vidle.

Dvě funkce plus dělič

- Spustit/zvednout rameno a naklopit/vyklopit nářadí.
- Nebo spustit/zvednout rameno a otevřít/zavřít nářadí.
- Ovládací páka dovoluje i čtvrtou funkci pomocí dalšího rozdělovacího ventilu.
- Třetí tlačítko na ovládací páce aktivuje funkci MemoSystem.

Tři nezávislé funkce- výhradně John Deere

- Spustit/zvednout rameno a naklopit/vyklopit nářadí a současně otevřít/zavřít nářadí.
- Díky rozdělovacímu ventilu umožňuje ovládací páka i čtvrtou funkci. Druhé tlačítko na ovládací páce aktivuje funkci MemoSystem.
- Přední kolébkový přepínač aktivuje třetí nezávislou funkci. Pro aktivaci čtvrté funkce stiskněte současně ovládací tlačítko a kolébkový přepínač.
- Řešení vyvinuté pro zvýšení produktivity, přesnosti a pohodlí.



Jaké ovládání použít pro váš traktor John Deere

	SCV	M-ICV	E-ICV
5015/5020			
2 funkce + dělič	—	■	—
2 funkce	■	■	—
6030/5R			
3 nezávislé funkce	—	■	—
2 funkce + dělič	—	■	—
2 funkce	■	■	—
6030/7030 Premium			
3 nezávislé funkce	—	■	■
2 funkce + dělič	—	■	■
2 funkce	■	■	■

Zvýšení bezpečnosti

- V základu:**
- Ovládací páka s E-ICV má bezpečnostní zámkou, která je držena pružinou. Vaše ruka musí uchopit ovládací páku a držet zámkou otevřenou, aby mohl nakladač pracovat. Pro vyšší bezpečnost lze kolébkovým přepínačem umístěným ve spodní části ovládací páky zablokovat všechny funkce (rovněž dostupné na M-ICV).
- Na přání:**
- pro zvýšení bezpečnosti lze na každý hydraulický válec namontovat hydraulický zámek, který drží nářadí a rameno v jeho původní poloze
 - bezpečnostní zařízení (2 elektricky ovládané ventily namontované na oba hydraulické válce pro zvedání) dovoluje zablokovat čelní nakladač v požadované poloze (doporučeno pro situace, ve kterých je čelní nakladač zvednutý se zátěží a někdo musí v jeho blízkosti pracovat)

Vyberte si vhodný model čelního nakladače

Se sedmi modely, šestnácti verzemi a třemi možnostmi vyrovnávání, nabízíme čelní nakladač prakticky pro každou práci. Každý z nich je navržen tak, aby při všech aplikacích odpovídal zatížení náprav a zároveň disponoval vysokou zvedací a trhačí silou pro maximální výkonnost. Naše čelní nakladače jsou kompatibilní s traktory John Deere od 55 do 200 koňských sil.

Těmito sedmi modely lze rovněž vybavit starší řady traktorů John Deere (které nejsou uvedeny v tomto schématu). Pro více informací kontaktujte svého místního prodejce.

Výše uvedená komptabilita se týká modelů s mechanickým paralelogramem MSL. Pro typy NSL a HSL může být odlišná.



Model 533



Model 583



Model 633



Model 653




Model 663



Model 683



Model 753



Kontrolu výšky hladiny oleje v traktoru, údržbu baterie, výměnu filtrů, oleje a jiných náplní lze provést snadno a rychle, a to i s připojeným nakladačem. Konstrukční provedení traktoru a čelního nakladače umožňuje pohodlný přístup ke všem běžným servisním místům.

Nářadí pro každou práci

Kromě nabídky sedmi modelů čelních nakladačů rovněž nabízíme široký sortiment nářadí odpovídající vašim potřebám.

Lopaty, nářadí pro manipulaci s balíky, paletizační vidle a vidle na hnůj. To je to správné pracovní nářadí, díky kterému váš čelní nakladač rychle zvládne jakoukoliv práci. Všechna nářadí jsou kompatibilní s Euro úchytem.



Standardní lopaty
(bez zubů)

Velikost (m)	Objem (m ³)
1,6	0,56
1,8	0,67
2,0	0,71
2,2	0,78
2,4	0,86

Lopaty na zeminu
(s přivařenými zuby)

Velikost (m)	Objem (m ³)
1,3	0,45
1,6	0,56
1,8	0,67
2,0	0,71
2,2	0,78

Zesílená lopata HD
(s břítem a možností přišroubovat zuby)

Velikost (m)	Objem (m ³)
1,6	0,56
2,0	0,71
2,4	0,86

Velkoobjemová lopata


Velikost (m)	Objem (m ³)
2,3	1,3

Lopata s horním vyklápěním

Velikost (m)	Objem (m ³)
2,2	1,4

Lopata na obilí

Velikost (m)	Objem (m ³)
2,2	1,5





Kleště na balíky

Výkon
4 balíky nad sebou



Kleště na balíky
(pro balíky ve fólii)

Výkon
4 balíky nad sebou

Balíkový elevátor

Výkon
6 balíků nad sebou




Hrot na balíky



Kombinace hrotů na balíky
a vidlí

Nosnost
1600 kg



Paletizační vidle

Nosnost
1500 kg



Standardní lopata
s drapákem

Velikost (m)	Objem (m³)
1,6	0,56
2,0	0,71
2,2	0,78



Lopata zesílená HD
s drapákem

Velikost (m)	Objem (m³)
1,6	0,47
2,0	0,59
2,4	0,71



Vidle na hnůj
(bez drapáku)

Velikost (m)
1,4
1,6
2,0
2,4



Vidle na hnůj zesílené HD
(bez drapáku)

Velikost (m)
1,55
1,90



Vidle na hnůj
s drapákem

Velikost (m)
1,4
1,6
2,0



Vidle na hnůj zesílené HD
s drapákem

Velikost (m)
1,55
1,90



Specifikace/kompatibilita

ČELNÍ NAKLADAČ

		TRAKTORY S PŘEDNÍ POHÁNĚNOU NÁPRAVOU A S KABINOU																	
		5300 5400 5310 5410 5605 5705	5500 5510	5215 5315	5415 5515	3100 3110	3210 3310 3410 3200 3300 3400	5620 5720 5820	6120 6130	6220 6230	6215	6010 6110 6210 6205 6100 6200 6300	6310 6410 6400 6320 6420 6330 6430	6510 6610 6505 6506 6600 6520 6620 6530 6630	6515	6800 6810 6820 6830	6900 6910 6920 6930 7430 7530	7610 7710 7810 7600 7700 7800	
533	NSL	550	0	550	550			0											
	MSL	550	550	900	550			900											
583	NSL		900		550	900	0	900	0*	0*	0	0							
	MSL		900		1150	900	900	900	900*	900*	900	900							
	HSL							900	900*	900*		900							
633	NSL		900		900	900	900	900	900	900	900	0	0						
	MSL							1150	900	900	1150	900	900						
	HSL							1150	900	900		900	900						
653	NSL						900		900	900	900	900	900	0					
	MSL								1150	1150	1150	900	900	0					
	HSL								1150	1150		900	900	0					
663	MSL													900	1150				
	NSL								900	900	900	900	900	0	0	0			
683	MSL													1150	1150	900			
	HSL													1150		900			
753	MSL																1150	0	

Volba barvy

Zákazníci vyžadující nestandardní barvy si pro své čelní nakladače kromě klasické zelené barvy John Deere mohou vybrat z dalších tří barev: černé, modré a oranžové.

Doporučené závaží do tříbodového závěsu v kg

0	Kompatibilní bez závaží
550	Kompatibilní se závažím o hmotnosti 550 kg
900	Kompatibilní se závažím o hmotnosti 900 kg
1150	Kompatibilní se závažím o hmotnosti 1150 kg
*	Nakladač 583 kompatibilní pouze s konzolí závaží 70kg

		STANDARDNÍ MONTÁŽNÍ RÁMY																									
TRAKTOR		5215		5515		5620		5720		5820		6130		6230		6430		6530		6630		6830		6930/ 7530			
NAKLADAČ		533		583		533		583		633		583		633		653		653		663		683		753			
Doporučené závaží John Deere (kg)		NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	HSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	HSL	NSL	MSL	HSL	NSL	MSL	MSL	NSL	MSL	HSL	MSL
		550	900	550	1150	žádné	900	900	900	900	900	1150	žádné	900	900	900	900	900	900	900	žádné	žádné	900	žádné	900	900	1150
Zvedací síla u oka výložníku v maximální výšce (kg)	L2	1632	1385	1951	1897	1621	1383	1984	1943	1980	2276	1883	1968	1941	2133	1836	2130	2112	1810	2110	2011	1738	2000	2030	2065	2030	2195
Zvedací síla ve středu paletizačních vidlí – u země (kg)	L1	1197	1408	1333	1578	1317	1602	1447	1763	1886	2185	2205	1499	1748	2319	2547	2600	2117	2270	2330	2148	2343	2732	1859	2372	2420	3006
– ve výšce 2 m (kg)		1108	1293	1333	1578	1156	1341	1415	1763	1750	1804	1921	1418	1748	1790	2027	2050	1710	1906	1940	1705	1893	2200	1597	2100	2100	2495
– v maximální výšce (kg)		922	1240	1230	1578	905	1147	1237	1763	1670	1383	1877	1194	1748	1329	1800	1830	1303	1777	1700	1270	1665	1950	1254	1930	1930	2260
Trhací síla u břitu lopaty (N)	Bo	11500	14000	11957	14492	11689	14329	14600	17000	18500	19734	19973	12140	15324	21900	23000	25000	20000	20750	22000	17700	21500	24900	16500	23000	24400	29200
Maximální zvedací výška u oka výložníku (m)	Ha	3,38	3,38	3,65	3,65	3,42	3,42	3,69	3,69	3,69	3,87	3,81	3,70	3,70	3,87	3,81	3,81	4,05	4,05	4,05	4,12	4,12	4,12	4,40	4,40	4,40	4,34
Nakládací výška – lopata vodorovně (m)	Hb	3,16	3,16	3,39	3,44	3,20	3,20	3,42	3,47	3,47	3,66	3,57	3,43	3,48	3,65	3,59	3,59	3,80	3,83	3,83	3,87	3,90	3,90	4,12	4,20	4,20	4,10
– lopata sklopená (m)		2,45	2,45	2,65	2,71	2,47	2,47	2,67	2,73	2,67	2,92	2,81	2,68	2,74	2,90	2,84	2,90	3,05	3,10	3,05	3,11	3,16	3,16	3,61	3,70	3,61	3,30
Těžební hloubka (mm)	Dd	– 67	– 67	– 47	– 47	– 48	– 48	– 43	– 43	– 43	– 159	– 159	– 39	– 39	– 138	– 138	– 138	– 205	– 205	– 205	– 116	– 116	– 116	– 88	– 88	– 88	– 133
Vysýpací dosah – max. výška a lopata sklopená (mm)	Pm	427	431	92	134	326	326	198	266	200	388	367	70	72	269	217	270	377	442	377	377	442	368	389	389	389	433
– u země a lopata vodorovně (mm)		1692	1696	1519	1521	1450	1450	1502	1520	1500	1767	1766	1316	1317	1581	1581	1580	1795	1800	1795	1795	1800	1600	1882	1880	1880	1870
Max.úhel vyklápění v max. výšce	Ad	60°		69°	62°	63°		72°			67°	75°	74°		73°	76°	73°	70°			82°	77°	66°	55°		72°	
Max. úhel vyklápění u země		154°	81°	165°	89°	158°	84°	168°	93°	168°	161°	123°	169°	108°	165°	124°	165°	161°	120°	161°	174°	114°	123°	157°	127°	157°	129°
Úhel zaklopení u země	Ar	40°	40°	41°	37°	36°	36°	38°	34°	38°	30°	37°	36°	35°	38°	38°	38°	43°	45°	43°	31°	33°	43°	38°	38°	38°	43°
Tlak v hydraulickém systému (MPa)		190		190		200		200			200																
Rozměr pneumatik – přední		11.2R24		11.2R24		13.6R24		360/70R24			13.6R24		14.9R24		14.9R24			480/70R24			480/70R28		480/70R28	540/65R28		540/65R30	
Rozměr pneumatik – zadní		480/70R30		480/70R30		16.9R34		480/70R30			16.9R34		18.4R34		18.4R34			520/70R36			580/70R38		580/70R38	650/65R38		650/65R38	

VŠECHNY TRAKTORY JSOU S HNANOU PŘEDNÍ NÁPRAVOU

Technické údaje a konstrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Spolehlivý servis od vašeho prodejce John Deere

Když dojde na podporu na poli, spolehlivosti vašeho prodejce John Deere se nic nevyrovná.

Ať se jedná o poprodejní servis, dodávku náhradních dílů pro jakýkoliv váš stroj, o pravidelnou údržbu nebo o havarijní opravu, váš prodejce je připraven poskytnout vám okamžitý a dostupný servis, který je charakteristický pro firmu John Deere. To je pouze část našeho dlouhodobého závazku pro váš úspěch.

Pro další pomoc při výběru vhodného čelního nakladače pro svůj traktor John Deere navštivte svého prodejce John Deere, který vám poskytne další informace a odborné rady.



STROM STROM Praha a.s.

Lohenická 607, 190 17 Praha 9-Vinoř
Tel.: +420/283092111 Fax: +420/283092112
e-mail: info@stromc.cz www.johndeere.cz

Tato literatura je určena pro celosvětové použití. Obsahuje jak všeobecné informace, obrázky a popisy, tak i některé doplňky či finanční, úvěrové a jiné volby, které NEJSOU PŘÍSTUPNÉ ve všech regionech. OBRÁTTE SE PROSÍM NA SVÉHO MÍSTNÍHO PRODEJCE JOHN DEERE, OD KTERÉHO OBDRŽÍTE VÍCE INFORMACÍ. Firma John Deere si vyhrazuje právo na změnu technických údajů, konstrukce a ceny výše popsaných produktů bez předchozího upozornění. „Emblém zelené a žluté barvy, symbol jelena ve skoku a jméno JOHN DEERE, to jsou ochranné známky společnosti Deere & Company.“